

Pflegehinweise für Gartenmöbel



Reinigung:

Wasser und milder Seifenlauge. Es kann ein Tuch oder eine weiche Bürste zur Hilfe verwendet werden. Anschließend das Möbelstück mit einem sauberen Tuch trockenreiben. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Dampfstrahler, oder Hochdruckreiniger verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.



Lagerung:

Möbelstück vor Einlagerung sorgfältig säubern und trocknen. Wir empfehlen eine trockene Aufbewahrung im Innenbereich. Wenn dies nicht möglich ist, wird die Verwendung einer Abdeckhaube empfohlen. Zur Vermeidung von Kondenswasser bitte auf Luftzirkulation achten.



Zubehör:

Passendes Zubehör finden Sie in Ihrem Dehner Markt und auf dehner.de / dehner.at



Hinweis:

Zur Beibehaltung der Stabilität des Möbelstücks sollten alle Schrauben mindestens einmal pro Saison nachgezogen werden.



Akazienholz & Teakholz

Reinigung:

Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln, sondern Verschmutzungen mit Seifenlauge und einem Schwamm oder Baumwolltuch entfernen. Achtung: Nicht mit Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger bearbeiten.

Pflege:

Holz ist ein lebender Werkstoff, der durch Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe auf Witterungseinflüsse reagiert, wodurch feine Haarrisse entstehen können. Diese beeinträchtigen in keiner Weise die Festigkeit und Qualität des Möbelstücks. Ausnahme: Risse in der Nähe einer Schraube sind ein Qualitätsmangel und können die Stabilität beeinflussen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das Fachpersonal. Achten Sie darauf, dass ihr Holzmöbel nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Feine Rissbildungen und Farbänderungen sind natürlich – unbehandelt entsteht eine graue Patina. Die Behandlung mit geeigneten Holzpflegemitteln wird 2x jährlich empfohlen. Die besten Zeitpunkte hierfür sind: Zum Saisonstart im Frühjahr und wenige Wochen vor dem Einlagern im Herbst. Vor der Behandlung bitte das Holz gründlich mit Wasser säubern und trocknen lassen, sonst kann es zu Verfärbungen kommen. Pflegemittel bitte dünn mit einem Baumwolltuch auftragen und ggf. ein zweites Mal wiederholen. Bitte nicht zu viel Mittel in einem Pflegegang verwenden. Überschüssiges Pflegemittel können Sie nach ca. 20 Minuten wieder abwischen.

Eine Nachbehandlung schützt die Oberfläche vor dem Austrocknen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz und vermindert die Bildung von Trockenrissen. Nach der Behandlung bitte nicht abdecken und nicht sofort wieder auf festen Untergrund (Terrasse) platzieren, da nach dem 1. Regen noch Pflegemittel ausgewaschen werden kann und Flecken entstehen können.

Wenn Speise oder Getränkereste auf dem Holz länger sichtbar bleiben oder sich nicht mehr mit leichter Seifenlauge entfernen lassen – ist dies ein Hinweis darauf, dass der Ölgehalt im Holz, der das Holz vor eindringendem Wasser schützt, zu niedrig ist. In diesem Fall sollte die Pflege des Möbelstücks in nächster Zeit durchgeführt werden.

Achtung: Bei zu häufiger Pflege von Akazienholz, kann ein schmieriger Film entstehen.

Abdeckung:

Holzmöbel sollen bei Regenwetter schrägestellt und nach einem sommerlichen Gewitter auch abgewischt werden, denn Wassertropfen wirken bei Sonnenschein wie Brenngläser. Als Schutz gegen kurze Schauer empfehlen sich Hüllen mit guter Belüftung, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Achtung: Abdeckhauben dürfen nicht dauerhaft direkt auf den Möbeln aufliegen, daher bitte Abstandshalter verwenden/unterlegen. Abdeckhauben schützen Gartenmöbel zugleich vor Verschmutzung. Holzmöbel nicht längerfristig unter Abdeckhauben aufbewahren (z. B. bei der Überwinterung).

Lagerung:

Holzmöbel müssen zwingend vor Frost geschützt werden. Die Einlagerung darf nicht in zu warmen und zu trockenen Räumen z.B. Heizungskeller erfolgen, da das Holz austrocknen könnte und sich Risse durch Spannung bilden können und/oder sich bei lackierten Holzmöbeln die Gefahr von Lackfehlstellen ergibt. Gefahren ergeben sich auch durch zu feuchte Lagerung.

Aluminium

Siehe allgemeine Pflegehinweise (Seite 1).

Edelstahl

Siehe allgemeine Pflegehinweise (Seite 1).



Glasplatte/Creatop

Abdeckhauben oder Tischdecken mit Weichmachern dürfen nicht direkt auf der Tischplatte aufliegen, da es sonst zu dauerhaften Fleckenbildungen kommen kann. Die Flecken können nicht mehr entfernt werden.

Keramikplatte

Siehe allgemeine Pflegehinweise (Seite 1).

Kunststoff

Keine regelrechte 'Wartung' erforderlich. Da Frost das Material schwächen kann, sollte man Kunststoffprodukte bei Minustemperaturen nicht im Freien benutzen.

Metall

Beschädigte Lackierungen sollten schnellstmöglich mit einem Lackstift oder einem Sprühlack ausgebessert werden.

Mosaik

Durch permanente Witterung kann sich im Laufe der Jahre oberflächliches Fugenmaterial lösen. Mosaikartikel dürfen nicht Temperaturen um den Gefrierpunkt und Minusgraden ausgesetzt werden

Polster

Bei Polstern wird ausschließlich einer Reinigung von Hand empfohlen. Bei einer Reinigung mit der Waschmaschine können sich die Polster verziehen und nicht mehr wie ursprünglich passen. Polster an einem trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort lagern.

Rope

Siehe allgemeine Pflegehinweise (Seite 1).

Textilen

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Minusgraden verliert Textilien an Elastizität und kann unter Belastung reißen.