



Einhell

EXPERT



Akku-Gras- und Strauchschere
GE- CG 18/100 Li - 3 in 1-Solo

Art.-Nr.: 3410305

Ident.-Nr.: 21015

EAN-Code: 4006825687705

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li – 3 in 1-Solo ist der vielseitige Helfer für die Gartenpflege. Als Teil der Power X-Change Familie lässt sie sich flexibel mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemreihe kombinieren. Ob Rasenkanten schneiden, Sträucher ausdünnen und Hecken stutzen oder Beete auflockern – mit Grasschneideblatt (100 mm), Strauchscherenmesser (200 mm) und Harkenaufsatz ist sie ideal für viele Aufgaben. Die lasergeschnittenen, diamantgeschliffenen Messer sorgen für präzise Schnitte. Die Aufsätze können ohne Werkzeug gewechselt werden. Geliefert wird die handliche 3-in-1-Gartenschere ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- 3-in-1: Grasschere, Strauchschere & Harke
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Einfacher und werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Inkl. Grasschneideblatt zur Pflege von Rasenkanten
- Inkl. Strauchscherenmesser zur Hecken- & Buschpflege
- Inkl. Harkenaufsatz zum Auflockern von Erde
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



PXC BATTERY



**BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED**

Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm
- Schnittlänge Strauchschneidemesser 200 mm
- Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm
- Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.7
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.8 kg
- Maße Einzelverpackung 355 x 120 x 135 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 11.3 kg
- Maße Exportkarton 365 x 360 x 330 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 3456 | 6912 | 8064



**TOOLLESS BLADE
CHANGE**

PXC BATTERY



**BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED**

Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Trimmen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	650
6.0 Ah	720
8.0 Ah	960

Testaufbau:

1) Rasen