













Aufbauanleitung Holz-Pflanztisch 'Windsor' Art.-Nr.: 4054797

Teileliste


A  1x	B  1x	C  1x	D  1x	E  1x			
J  1x		F  2x	G  1x				
		H  1x	I  4x				
1 : 8x  8x85mm	2 : 4x  8x30mm	3 : 4x  4x15mm	4 : 4x  6x50mm	5 : 4x  4x30mm	6 : 2x 	7 : 1x 	8 : 2x 




1




2



3



4



5

Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain

service@dehner.de
dehner.de