

Caring for your furniture

1. Colour and grain variation

Recyclized teak is a natural material that varies in color, grain and other characteristics.

It is important to understand that over time, all timber components used in your kitchen will age consistently to an even silver-grey patina inherent to teak (see point 3. Weathering and Ageing).

2. Cleaning

We recommend before the start of each season or periodically to clean your furniture.

No special cleaning materials are required. Remove any build-up of dirt, with a gentle scrub with a bristle brush or wipe down with a clean cloth (avoid using steel wool, as scrubbing leaves deposits that will eventually rust). Use warm water and a mild detergent. This is best done on a damp day.

3. Weathering and Ageing

Weathering and ageing of teak wood may vary according to geographical location, or direct exposure to the elements - to direct sunlight, rain, snow or other adverse weather conditions.

This ageing process can be slowed down, by storing your furniture in a ventilated shelter e.g.: Garage, outbuilding, garden shed, or under a cover when not in use.

4. Checking / Cracking

The European climate is very variable, and all our timber is correctly kiln dried and stabilized prior to machining and assembly, which prevents warping or shrinkage. However, checking, or cracks, will occasionally appear particularly on the end grain. These cracks (opening and closing of the grain) are often caused by dramatic changes in air humidity and temperatures especially in the summer. This is perfectly normal and should not affect the strength or have an adverse effect on the durability and life of the furniture.

5. Fittings

We recommend that all moving parts and fittings are checked regularly, lubricated and, if necessary, tightened before use.

6. Use of maintenance products

We would like to point out that the use of wood stain or other wood care products is not absolutely necessary - the color of the wood may change with use. If you use such products, make sure that they are of high quality and are applied evenly all over the product in order to avoid tension / deviations in the wood.

Garbou GmbH
Dornaper Straße 18
42327 Wuppertal
Germany
service@garbou.de

Pflege Ihrer Möbel

1. Farb- und Maserungsunterschiede

Recyceltes Teakholz ist ein natürliches Material, das in Farbe, Maserung und anderen Merkmalen variiert.

Es ist wichtig zu wissen, dass alle in Ihrer Küche verwendeten Holzteile mit der Zeit eine gleichmäßige silbergraue Patina annehmen, die dem Teakholz eigen ist (siehe Punkt 3. Verwitterung und Alterung).

2. Reinigung

Wir empfehlen, Ihre Möbel vor Beginn jeder Saison oder in regelmäßigen Abständen zu reinigen.

Spezielle Reinigungsmittel sind nicht erforderlich. Entfernen Sie Schmutzablagerungen durch sanftes Schrubben mit einer Bürste oder durch Abwischen mit einem sauberen Tuch (vermeiden Sie die Verwendung von Stahlwolle, da das Schrubben Ablagerungen hinterlässt, die schließlich rosten). Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Dies geschieht am besten an einem feuchten Tag.

3. Verwitterung und Alterung

Die Verwitterung und Alterung von Teakholz kann je nach geografischer Lage oder direkter Einwirkung von Witterungseinflüssen wie direktem Sonnenlicht, Regen, Schnee oder anderen Wetterbedingungen variieren. Dieser Alterungsprozess kann verlangsamt werden, indem Sie Ihre Möbel an einem belüfteten Ort aufbewahren, z.B.: Garage, Schuppen, Gartenhaus, oder unter einer Abdeckung, wenn sie nicht benutzt werden.

4. Rissbildung

Das Klima in Europa ist sehr wechselhaft, und alle unsere Hölzer werden vor der Bearbeitung und Montage ordnungsgemäß getrocknet und stabilisiert, um ein Verziehen oder Schrumpfen zu verhindern. Dennoch kann es gelegentlich zu Rissen kommen, insbesondere an der Hirnholzfaser. Diese Risse (Öffnen und Schließen der Maserung) werden oft durch drastische Veränderungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperaturen, insbesondere im Sommer, verursacht. Dies ist völlig normal und sollte weder die Festigkeit noch die Haltbarkeit und Lebensdauer der Möbel beeinträchtigen.

5. Beschläge

Wir empfehlen, alle beweglichen Teile und Beschläge regelmäßig zu überprüfen, zu schmieren und, falls erforderlich, vor dem Gebrauch festzuziehen.

6. Verwendung von Pflegemitteln

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Verwendung von Holzlasur oder anderen Holzpflegemitteln nicht zwingend notwendig ist - die Farbe des Holzes kann sich mit der Nutzung verändern. Wenn Sie solche Produkte verwenden, achten Sie darauf, dass sie von hoher Qualität sind und gleichmäßig auf das gesamte Produkt aufgetragen werden, um Spannungen/Abweichungen im Holz zu vermeiden.

Garbou GmbH
Dornaper Straße 18
42327 Wuppertal
Germany
service@garbou.de