2× Ø12×25cm 2/3

6× Ø12×50cm 2/3

1× Ø12×51cm 2/3

1×  1/3 80×50×4cm

1×  1/3 80×50cm

1×  80×50×10cm 2/3

2×  Ø45cm 3/3

1×  60×10cm 2/3

1×  60×10cm 2/3

3×  18×10cm 2/3

1×  56×56cm 2/3

1×  41×47cm 2/3

2×  50×50cm3/3

1×  50×47cm 3/3

1×  50×47cm 3/3

1×  47×47cm3/3

1×  47×47cm 3/3

1×  75×45cm 2/3

1×  45×45cm 2/3

1× 8×60mm	(23+1)× Ø8×40mm (B)	2× Ø6×35mm (H) 3/3
3× Ø8×80mm (A)	(6+1)× Ø8×60mm (C)	1× 6×50mm / 6×

63743-92 AUFBAUANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

Nobby

1



2



3



4



5



6



7



8



9